

Jazyk/Language: **Český/Czech**

API

Manuál

Verze: 1.0

www.vektiva.com



Aktuálnost

Děkujeme Vám za využívání našich služeb. Funkce i uživatelské rozhraní se snažíme neustále vylepšovat a tím poskytovat zákazníkům vždy aktuální a nejnovější verzi. Z toho důvodu publikujeme tento návod výhradně online.

Obsah

1. API – syntaxe volání služby 2
2. Příklady použití 2

1. API – syntaxe volání služby

Volání API online odesláním http požadavku má následující syntaxi:

`https://vektiva.online/api/<REMOTE_ID>/<REMOTE_KEY>/<DEVICE_ID>/<open|close|stop>`
volitelný parametr je velikost otevření /<INTEGER[1..100]>

Každé fyzické zařízení (SMARWI) má své unikátní DEVICE ID.
REMOTE ID A REMOTE KEY získáte po registraci na vektiva.online a jsou společná pro všechna zařízení pod Vaším účtem.

Příklad 1 – zavři SMARWI s ID 1111111111

`https://vektiva.online/api/dndptkctzd/12345678/1111111111/close`

Příklad 2 – otevři SMARWI s ID 1111111111 na 30%

`https://vektiva.online/api/dndptkctzd/12345678/1111111111/open/30`

Správnou funkci API volání si můžete snadno vyzkoušet zadáním požadavku do URL Vašeho prohlížeče. Po odeslání se vykoná požadovaná akce.

Volání API v rámci Vaší vnitřní sítě odesláním http požadavku má následující syntaxi:

`IP/cmd/<open|close|stop>`

Kde IP je IP adresa daného SMARWI.

Příklad - zavři SMARWI na IP adrese 192.168.1.100

`192.168.1.100/cmd/close`

2. Příklady použití

Připravujeme pro Vás příklady použití v kombinaci s IFTTT